

# Schaltungen und Schaltgruppen

Kennzahl	Schaltgruppe	Zeigerbild		Schaltbild		Sekundärer Sternpunkt
		OS	US	OS	US	
0	D d 0					nicht vorhanden
0	Y y 0					ca. 10% belastbar
0	D z 0					voll belastbar
5	D y 5					voll belastbar
5	Y d 5					nicht vorhanden
5	Y z 5					voll belastbar
6	D d 6					nicht vorhanden
6	Y y 6					ca. 10% belastbar
6	D z 6					voll belastbar
11	D y 11					voll belastbar
11	Y d 11					nicht vorhanden
11	Y z 11					voll belastbar

## Transformatoren

### Drosseln

Bächli AG

Rainacherstrasse 12

6010 Kriens-Obernau

Telefon 041 320 32 00

Telefax 041 320 22 73

baechli@baechli.com

www.baechli.com



### Hinweis

Bei der Schaltgruppe ist der erste Buchstabe stets der höheren Spannung zugeordnet. Bei herausgeführtem Sternpunkt ist hinter dem Schaltungszeichen der Wicklung N bzw. n zu ergänzen (z.B. YNy0, Yyn0).